

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ D 46 DMX

Η σύνδεση του dimmer γίνεται σε μονοφασική παροχή με πρίζα Shuko.

Το dimmer λειτουργεί ψηφιακά και είναι 6 καναλιών .Η σύνδεση DMX γίνεται στο μπροστινό πάνελ με είσοδο αρσενικό XLR 3 PINS (το 1 pins γη - το 2 pins (-) και το 3 pins (+), η συνέχεια DMX γίνεται με XLR θηλυκό με τις ίδιες συνδέσεις και μπορείτε να συνδέσετε DMX σε κλέμες που είναι στο πίσω μέρος του dimmer.

Το κόκκινο led δείχνει την παροχή τάσεως , το πράσινο led δείχνει την επικοινωνία DMX (DATA) .

Το display δείχνει τον αριθμό των καναλιών DMX (001-512) κανάλια . Τα button up / down ανεβάζουν ή κατεβάζουν τον αριθμό των καναλιών (π.χ. 001, 002, 003, ...).

Τα button (+/-) manual check χρησιμοποιούνται για έλεγχο των καναλιών

Η σύνδεση των φορτίων στην έξοδο γίνεται με τρίπινες κλέμες . Οι ενδείξεις είναι L (φάση) , N (ουδέτερος) και G (γείωση) και η ισχύς κάθε καναλιού είναι 400 Watt .

Αφού συνδέσετε το dimmer ανοίγετε τον διακοπτη ON-OFF .Το κόκκινο led ανάβει και το display δείχνει error (δηλ. δεν υπάρχει επικοινωνία). Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με το dimmer συνδέουμε το βύσμα εισόδου DMX in με την κονσόλα.. Το display δείχνει 001 και το led DATA ανάβει. Ανάλογα με το τι κανάλι δείχνει το display αυτό το κανάλι της κονσόλας ξεκινά το dimmer.

Αν το dimmer δείχνει 001 σημαίνει ότι το dimmer έχει συνδεθεί με την κονσόλα από το 1-6 κανάλι . Αν δείχνει 002 έχει συνδεθεί με τα κανάλια 2-7. Αν δείχνει 003 έχει συνδεθεί με τα κανάλια 3-8 κ.ο.κ.

Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερα dimmer από το βύσμα DMX OUT συνδέετε το επόμενο σας dimmer ή στις κλέμες In-Out στο πίσω μέρος ..

Αν κάποιο led δεν ανάβει σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος στη σύνδεση . Αν θέλετε να ελέγξετε τα κανάλια του dimmer (manual check) πατάτε τα button (+/-) για 3 sec μαζί . Τότε το display δείχνει <1.0.0.> . Πατώντας το button up συνεχώς ανεβάζετε το ποσοστό φωτισμού του καναλιού . Ελέγχετε τα υπόλοιπα κανάλια με τον ίδιο τρόπο πατώντας τα button (+/-).

Αν θέλετε να ελέγξετε όλα τα κανάλια μαζί σε θέση master τότε το display πρέπει να δείχνει τον αριθμό <7.0.0.> .

Για να επαναφέρετε το dimmer στην αρχική του κατάσταση μετά το manual check πατάτε ταυτόχρονα τα button (+/-) . Ελάχιστο φορτίο ελέγχου 3 watt .