

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ D 63 DMX

Η σύνδεση του dimmer γίνεται σε τριφασική ή μονοφασική παροχή ανάλογα με την ισχύ που θέλετε να έχετε. Προτεινόμενο καλώδιο σύνδεσης για max ισχύ είναι 5 X 6 καρέ δηλ. (τρεις φάσεις - ουδέτερος – γείωση).

Το dimmer λειτουργεί ψηφιακά . Η σύνδεση DMX γίνεται στο μπροστινό πάνελ με είσοδο αρσενικό XLR 3 PINS (το 1 pins γη - το 2 pins (+) και το 3 pins (-), η συνέχεια DMX γίνεται με XLR θηλυκό με τις ίδιες συνδέσεις.

Τα 3 κόκκινα led δείχνουν την παροχή τάσεως (RST), το πράσινο led δείχνει την επικοινωνία DMX (DATA) και το τελευταίο κόκκινο led δείχνει την εσφαλμένη επικοινωνία (error).

Τα display δείχνουν τον αριθμό των καναλιών DMX (001-512) κανάλια . Τα button up / down ανεβάζουν ή κατεβάζουν τον αριθμό των καναλιών (π.χ. 001, 002, 003,.....).

Τα button (+/-) manual check χρησιμοποιούνται για έλεγχο των καναλιών

Η σύνδεση των φορτίων στην έξοδο γίνεται με πρίζες 16 A scuko .

Αφού συνδέσετε το dimmer ανοίγετε τους τρεις ασφαλιοδιακόπτες . Τα κόκκινα led ανάβουν και τα display δείχνουν error (δηλ. δεν υπάρχει επικοινωνία). Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με το dimmer συνδέουμε το βύσμα εισόδου DMX in με την κονσόλα. Τα display δείχνουν 001 και το led DATA ανάβει. Ανάλογα με το τι κανάλι δείχνουν τα display αυτό το κανάλι της κονσόλας ξεκινά το dimmer.

Αν το dimmer δείχνει 001 σημαίνει ότι το dimmer έχει συνδεθεί με την κονσόλα από το 1-6 κανάλι . Αν δείχνει 002 έχει συνδεθεί με τα κανάλια 2-7. Αν δείχνει 003 έχει συνδεθεί με τα κανάλια 3-8 κ.ο.κ.

Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερα dimmer από το βύσμα DMX OUT συνδέετε το επόμενο σας dimmer.

Αν κάποιο led δεν ανάψει σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος στη σύνδεση . Αν θέλετε να ελέγξετε τα κανάλια του dimmer (manual check) πατάτε τα button (+/-) για 3 sec μαζί . Τότε το πρώτο display δείχνει 1 και το δεύτερο και το τρίτο δείχνουν 0 . Πατώντας το button up συνεχώς ανεβάζετε το ποσοστό φωτισμού του καναλιού . Τα display 2 & 3 δείχνουν το ποσοστό φωτισμού του καναλιού δηλ. 00 – 99 . Ελέγχετε τα υπόλοιπα κανάλια με τον ίδιο τρόπο πατώντας τα button (+/-) .

Πάντα το πρώτο display δείχνει το κανάλι και τα άλλα δύο το ποσοστό φωτισμού του . Αν θέλετε να ελέγξετε όλα τα κανάλια μαζί σε θέση master , το πρώτο display πρέπει να δείχνει τον αριθμό 7.

Για να επαναφέρετε το dimmer στην αρχική του κατάσταση μετά το manual check πατάτε ταυτόχρονα τα button (+/-) . Ελάχιστο φορτίο ελέγχου 15 watt